

さくいん

アルファベット

A

AM→ラジオ 114

AUX

接続する・つなぐ 165

設定する 166

B

B-CASカード

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） 152

挿入口（挿入口の位置） 152

BeatJam 132

Bluetooth（オーディオ）

きく 143

初期登録 142

設定する 144

Bluetooth（携帯電話）

初期登録 37

接続する 195

C

CD

再生する・きく 118

選曲する 121

録音する 122

録音の設定 123

D

DVDビデオ

後席で再生・見る 173

再生する・見る 146

設定する 148

操作する・使う 148

E

ETC

音声案内の設定をする 253

設置口（ETCカードの挿入位置） 251

挿入／取り出し（挿入／取り出し方法） 252

認識・設定 253

F

FM→ラジオをきく 114

FM多重情報を見る 103

G

GPS情報を見る 101

Gracenote

Gracenoteについて 311

H

HDD地図データについて 296

I

iPod

再生する・きく 134

M

MP3/WMA/AAC

再生・きく 118

再生の設定をする（再生順を変える） 121

選曲する 121

Music Box

曲の順番を入れ替える 126

再生する・きく 125

再生の設定をする（再生順を変える） 126

設定する 132

選曲する 125

U

USB

映像を見る 138

音楽をきく 138

後席で再生・きく 173

タイトル情報を取得する 128

地図更新をする 83

登録地情報を保存する	76
V	
VICS	
設定をする	107
VIDEO-CD→DVD	146
かな	
あ	
アイコン（施設）	44
あいさつ・安全運転音声の設定	100
明るさを調整する ... 36, 148, 162, 166, 174	
アラウンドビューモニター	
設定をする	240
駐車ガイド	241
補助ソナー機能	239
ワイドビュー画面	237
い	
一般（道路）優先	56, 71
一方通行マーク	45
う	
迂回する	72
え	
エコスコア	179
エコドライブ機能を設定する	101
お	
オーディオ	
AUX（外部機器）	165
Bluetoothオーディオ	142
CD	118
DVD（VIDEO-CD）	146
iPod	134
MP3/WMA/AAC	118
ON/OFF	112

USBメモリ	137
オーディオをきく	112
音質を調整する	113
音量・ボリューム調整をする	112
交通情報	116
設定をする	113
地上デジタルテレビ	152
ミュージックボックス	122
ラジオ	114
オートプリセット	116, 154, 172
オートプレイ	206
オペレータ	202
おまかせ再生（カーウイングス）	210
音声操作	
基本的な操作	218
声を登録する	224
コマンドリストを表示する	227
使い方を確認する	226
電話をかける	221
場所を探す	220
音量調整をする	
電話	190
音量を調整をする	
オーディオ	112
音声ガイド	34
か	
カーウイングス	
オペレータを活用する	202
おまかせ再生	210
ここでは車メール	210
最速ルート探索	204
渋滞情報ダウンロード	209
情報チャンネル	206
設定をする	213
メール	210

ガイド

ガイド音声ON/OFF	34
ガイド音量	34
高速道路での逆走報知	96
合流ガイド	96
小学校付近での安全運転ガイド	96
中止／再開する	72
出会い頭・一時停止・信号機の注意ガイド	97
踏み切りガイド	96

ガイド画面

ガイド画面を変更する	64
交差点拡大図	60
交差点リスト	61

回避エリア

回避エリアを通らない	70
------------------	----

外部機器→AUX	165
----------------	-----

学習ルート	70
-------------	----

拡大図設定	89
-------------	----

カメラシステム

アラウンドビューモニター	236
バックビューモニター	231
フロントサイドビューモニター	247

画面

2画面の設定	41
明るさを調整する	36
画面表示をON/OFFする	35
コントラストを調整する	36
メニュー画面の見かた	31

き

キーボード

文字／数字キーボード	21
------------------	----

記号

施設アイコン（マーク）の表示／消す	44
地上デジタル放送アイコン	164
地図上の記号	28

軌跡

消す	87
地図上に表示する	87
登録する	86
編集する	87

曲

曲送り・曲戻し・選曲をする	112
曲情報を編集する	131
タイトル情報を取得する	127
録音する	122

距離優先	56
------------	----

け

携帯電話

Bluetooth携帯電話の登録	195
音量を調整をする	190
携帯電話の接続をする	37
電話帳（メモリ）を登録する	192
電話帳を利用してかける	188
電話を受ける	189
電話をかける	185

経由地

追加する	56, 67
------------	--------

消す

VICS表示	107
行き先	65
画面表示	35
施設アイコン（マーク）	44
走行軌跡	87
登録地	76
目的地	65
目的地の履歴	85

現在地

修正する	94
周辺施設を探す	51
探索結果画面（ルート）	55
地図更新をする	82

地名を見る	26	この街ガイド	209
登録する	73	コマンドリスト（音声操作）を表示する	227
表示する	23	コントラストを調整する	36, 162, 166, 174, 230
マップメニュー	24	コントロールパネル	14, 17
ルートを編集する	66		
こ		さ	
交差点		サービスエリア情報→ハイウェイ情報	95
交差点ガイドの設定	64	細街路（主要市区町村道路）探索エリア	295
交差点拡大図	60	最近の行き先を消去する	88
交差点リスト	61	最新交通情報を見る	209
更新		再生する	
地図	78	Bluetoothオーディオ	143
後席オーディオ		CD	118
DVD/USBを見る	173	DVD	146
画質調整	174	iPod	135
ディスプレイの操作	170	USBメモリ	138
テレビを見る	170	ミュージックボックス	125
ヘッドフォンの使い方	169	再生モードを切り替える	
リモコンの使い方	167	CD	121
高速道路情報を見る→ハイウェイ情報		DVD	148
を見る	62, 95	ミュージックボックス	127
交通事故多発地点	45	最速ルート探索	
交通情報		最速のルートを探索する	57, 204
カーウイングスで交通情報を取得する	209	最速ルート探索を設定する	69, 204
交通情報をきく	116	自動ダウンロードの設定	69, 204
統計交通情報	70, 104	再探索	71
リアルタイム交通情報	70, 209	探す	
項目を選ぶ（メニュー項目）	20, 31	現在地の周辺にある施設	51
ここでは車メール	210	施設ジャンルから	52
50音から（場所を探す）	49	自宅	33, 48
故障かな？と考える前に		住所から	49
オーディオ関係	263	地図から	51
カーウイングス関係	278	電話番号から	50
カメラシステム関係	280	名称から	49
ナビゲーション関係	257	目的地	47
ハンズフリーフォン関係	275	履歴から	49
		るるぶ情報から	52

削除する

文字／数字を削除する 22

し

時間規制道路 70

施設

現在地の周辺施設を探す 51

施設ジャンルから探す 52

施設情報を見る 45

周辺施設から 51

施設アイコン（マーク）を表示する 44

自宅

自宅へ帰る 48

消去する 76

登録する 33

自動接続（カーウイングス）

時間を設定する 204

チャンネルを設定する 213

車載機の IDを表示する 214

車両情報

エコスコア 179

燃費情報 176

メンテナンス情報 178

車両設定 182

ジャンル名で検索する 52

住所から検索する 49

渋滞確認画面（渋滞情報を見る） 63

渋滞情報ダウンロード 209

周辺施設

現在地の周辺施設を探す 51

周辺施設を探す 24

縮尺を変える 24

受信

VICS情報を受信するには 300

メールを受信する 211

受信メールをすべて消去する 213

消去する

軌跡 87

最近の行き先 88

受信メール 213

電話番号 194

登録地 76

登録地やルート 88

発着信履歴 194

ハンズフリー電話帳のメモリ 194

目的地 65

目的地の履歴 88

ルート 92

情報チャンネル 206

情報を見る

SA/PA駐車場空き情報 105

VICS情報 102

交通障害・規制情報 106

駐車場空き情報 105

燃費情報 176

ショートカットメニュー 85

初期状態にする 100

初期設定をする

Bluetooth 携帯電話機 37

Bluetoothオーディオ機器 142

進行方向を上にする 41

シンプルメニュー 33

す

スイッチ

コントロールパネル 17

コントロールパネル 14

ステアリングスイッチ 17

ステアリングスイッチ 14

数字の入力／削除 21

ズーム 24

スクロール

地図スクロール 22

地点情報表示	94
ルートスクロール	65
スタンダードビューの設定	41

せ

接続

AUX（外部機器）を接続する	165
Bluetooth接続する（ハンズフリー）	37
iPodを接続する	134
USBメモリを接続する	138
オペレータに接続する	202
カーウイングスの自動接続時間	204
携帯電話機を接続する	37, 38

接続位置

USBメモリ	137
前回出発地を消去する	85
全国地図更新	80

そ

走行軌跡→軌跡	86
操作音の調整	34
操作ガイド	31

操作画面

AUX	165
CD	119
DVDビデオ	147
iPod	135
MP3/WMA/AAC	120
USBメモリ	138
アラウンドビューモニター	236
駐車ガイド	241
テレビ	153
テレビ番組表	157
電話	185
ミュージックボックス	125
ラジオ	114
ワイドビュー画面	237
操作スイッチとマイクの位置	184

挿入口

AUX	165
B-CASカード	152
ETC	251
USBメモリ	138
携帯電話通信ケーブル	38
ソナー機能	239

た

タイトル情報

USBメモリを使用して取得	128
携帯電話を使用して取得	128
自動取得について	309
手動でハードディスクから取得	130
タッチパネルの基本操作	20
探索条件を設定する	69
短縮ダイヤルを登録／編集する	192

ち

地上デジタルテレビ	152
地図	

VICS地図記号を表示する／消す	107
画面の見かた	26
施設アイコンを表示／非表示	44
縮尺を変える	24
地図更新	78
地図上の記号	6
地図データのバージョンを見る	181
地図のビューを変える	41
地図の向きを変える	41
地図表示を設定する	89
地図を動かして登録する	73
地図を動かして目的地を探す	51
地図を動かす	22
文字の大きさを変える	42

チャンネル

テレビ受信チャンネルを設定する	155
テレビチャンネル設定	155

テレビチャンネルを選ぶ	154
テレビチャンネルを登録する （プリセット）	154
駐車ガイド（アラウンドビューモニター）	236
調整する	
音質	113
音量	34, 112, 169, 190
画質	34, 160, 162, 230
後席ディスプレイの画質	174
つ	
追加する	
経由地を追加する	56, 67
目的地を追加する	56, 67
ルートに追加する	24, 55, 207
通信ケーブルで接続する	38
使い方ガイドを表示する（音声操作）	226
て	
ディスプレイ	
基本操作	20
後席ディスプレイの操作	170
データ通信を設定する	196
テナント情報	45
テレビ	152
アイコン一覧	164
後席でテレビを見る	170
設定をする	160
テレビを見る	152
放送を切り替える	156
電池を交換する	
ヘッドフォン	169
リモコン	168
電話→携帯電話	
電話機を接続する・つなぐ	37
電話機を選択する・選ぶ	194
電話帳	
携帯電話の電話帳（メモリ）を登録する	192

携帯電話の電話帳を利用してかける	188
登録する	192
電話番号	
消去する	194
登録する	192
目的地を探す	50

と

冬季通行止め	70
統計交通情報を使う	70
到着予想時間の表示切替	91
到着予想時刻の設定	91
登録軌跡を一括消去する	88
登録したルートを編集する	92
登録してある番号にかける	188
登録する	
自宅を登録する	33
チャンネルを登録する（プリセット）	172
電話番号を登録する	192
場所を登録する	73
ルートを登録する	92
登録地	
一括消去する	88
消去する	76
情報を取り出す／取り込む	76
登録地から場所を探す	48
並べ替えをする	86
編集する	74
登録ルートを一括消去する	88
登録をする	
軌跡	86
ルート	92
時計を設定する	181
トップビュー	237
取り出す	
B-CASカード	152
CD	118

DVD	146
な	
ナビソフトバージョン情報	181
名前（名称）で検索する	49
並べ替え	
登録地の並べ替え	86
に	
入力	
文字／数字	21
ね	
燃費情報を見る	176
は	
パーキングエリア情報→ハイウェイ情報	62
バージョン情報の確認	181
バードビューの設定	41
ハイウェイ情報	95
ハイウェイ情報画面	62
ハイウェイモードを設定する	64
場所を探して登録する	73
場所を探す	47
施設ジャンルから	52
自宅へ帰る	48
住所から	49
周辺施設から	51
電話番号から	50
登録地から	48
名称・50音から	49
履歴から	49
パスキー	37, 142, 145, 196
バックビューモニター	231
発信／着信履歴からかける	187
発信履歴を消去する	194
早送り／早戻しをする	112, 138, 148
番組表	157

番号

番号を入力して電話する	186
ハンズフリー電話	
Bluetooth携帯電話の登録	195
接続する	37
電話機を選択する	194
電話帳を登録する	192
電話番号を消去する	194
電話番号を登録する	192
電話を受ける	189
電話をかける	185

ひ

ビックス→VICS	102
表示	
VICS	102
アイコン（施設マーク）	44
明るさ 36, 148, 162, 166, 174, 230	
画面の表示を消す	35
画面の表示を復帰する	35
施設マークを表示する／消す	44
地図表示を設定する	41
テレビ画面を表示する	153
目的地を表示する	65
表示線（カメラ）の見かた	231

ふ

フェリー航路を使う	70
復帰する	
画面の表示を復帰する	34
プリセット→チャンネル 115, 155, 172	
ブルートゥース→Bluetooth	142
プレイモード	121, 127, 143, 148
プローブ情報	102, 108
フロントサイドビューモニター	247
フロントビュー	237

へ

ヘッドフォンの使い方 169

変更（編集）する

曲情報を編集する 131

登録地の名称を変更する 74

ルート of 探索条件を変更する 68, 70

ルートを変更（編集）する 66

ほ

方面看板 91

ボリューム 34, 112, 169, 190

ま

マイク 184

前の画面に戻る 20

マップメニューを使う

現在地 24

地図を動かした時 24

み

ミュージックボックス

再生の設定をする（再生順を変える） 126

設定する 132

選曲する 125

め

名称を入力して目的地を探す 49

メール（カーウイングス）

アドレス帳 213

アドレス帳を一括で消去する 213

受信する 211

返信する 211

メニュー

ショートカットメニュー 85

シンプルメニュー 33

設定メニュー画面の見かた 31

通常メニュー 31

テレビメニュー 154

マップメニューを使う 24

メニューカラーを設定する 36

も

目的地

位置の確認・修正 65

探す 47

消去する 65

情報を見る 58

追加する 56

目的地までのルート 65

履歴から 49

文字／数字

削除 22

入力 21

モニター

アラウンドビューモニター 236

バックビューモニター 231

フロントサイドビューモニター 247

ゆ

優先道路を変更する 69

有料回避ルート 56

有料道路の区間を指定する 68

有料優先 56, 71

よ

読み上げ（オートプレイ） 206

ら

ラジオ

交通情報 116

放送局を選ぶ・登録する 115

ランダム再生→プレイモード 121, 127

り

リアルタイム交通情報を考慮 70

リアルタイム地図更新

周辺地図更新 82

都道府県地図更新	83
リダイヤル	
発信／着信履歴からかける	187
発信履歴を消去する	194
履歴	187
リピート再生→プレイモード	121, 127
リモコン	167
料金ガイド	89
料金考慮探索	56, 71
履歴から場所を探す	49
履歴から目的地を探す	49
履歴消去	88

る

ルート	
選ぶ	56
確認する	65
再探索する	71
設定する	55
探索条件を変更する	68, 70
登録する	92
変更する	56, 71
編集する	71
他のルートを選ぶ	56
優先するルート	56, 69
ルートガイド	
ルートガイド画面の設定	64
ルートガイド中の地図画面の見かた	60
ルートガイドを開始する前に	55
ルートガイドを設定する	55
ルートガイドを中止／再開する	72
ルートシミュレーション	65
ルート情報	65
ルートスクロール	65
ルート探索結果画面	55
るるぶ施設ジャンル一覧	299
るるぶ情報から探す	52

れ

レーンガイド	60, 61, 89
--------------	------------

ろ

ロータリーマップ	46
録音の設定	123

MEMO

カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523

受付時間：9:00～17:00（年末年始を除く）

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

本ナビゲーションシステムは、日産自動車株式会社向けに、クラリオン株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、「日産自動車株式会社 お客さま相談室」へお願いいたします。